



VIKTIG INFORMASJON!

- Kabler til aut. skapet føres **kun** inn i underkant av skapet.
- Anlegget må **ikke** settes under spenning før godkjenning fra vår montør
- Automatikkskapet monteres normalt i samme rom som ringemaskiner/klokker.
- Styringsuret APOLLO III monteres i tørt temperert rom.
- Aut. Skap, APOLLO III og alle kabler monteres og tilkobles av autorisert el-installatør.

Elskjema for tradisjonelt ringeanlegg
 1-4 klokker m/roterende motor

