



BYTTE AV BATTERI I DELTA RADIOSENDER 8,4V

Da den gamle batteritypen har utgått og ny batteritype i noen tilfeller kan være trang å få på plass ber vi om at følgende veiledning følges.

1. Åpne radiosenderen ved å skru ut de 4 skruene på baksiden. Sitter lokket trangt kan det dyttes i skruene for å skyve lokket ut. Vær varsom for å unngå skade på ledninger og komponenter.
2. Bytt batteri ved å lodde ledningene på riktig plass. Det er viktig å være 100% sikker på at polariteten blir korrekt! Sett batteriet fast med sterk 2-sidig tape i bunnen av boksen.
3. Før lokket settes tilbake på plass må det fores opp med noen skiver da det nye batteriet er større enn det gamle.
4. Legg på vedlagte skiver på alle 4 skruefundamentene.
5. Sett lokket på plass i boksen. Pass på så ikke ledninger kommer i klem og at ikke noe klemmer på batteriet. Pass spesielt på at ikke noen loddepinner på baksiden av kortet stikker inn i batteriet da dette kan medføre kortslutning. (På enkelte kort er disse loddepinnene litt lengre og må da klippes vekk).
6. Lokket vil nå sitte litt høyere enn tidligere. Det kan derfor være nødvendig å legge en liten silikonfuge rundt lokket for å beskytte innmaten.

